Telinetarkastus – pöytäkirja

KemiQR

☐ Käyttöönottotarkastus ☐ Viikoittainen kunnossapitotarkastus ☐ Uusintatarkastus (tuuli, sade, käyttämättä)

TELINEEN YLEISTIEDOT

Työmaa	Telineen tunnus ja sijainti
Telinetyyppi	Pystyttäjä (yritys)
Telineen kunnosta vastaa ja puhelin	Sallittu kuorma / kuormitusluokka
Päivä	Seuraava tarkastus viimeistään

TARKASTUSKOHTEET (VNA 205/2009 LIITE 4)

Nro	Kohde	Tila		Huomautus	Korjattu (pvm)
1	Telineen käyttötarkoitukseen sopivuus	☐ kunnossa	☐ puute		
2	Käyttöohjeen mukaisuus	☐ kunnossa	☐ puute		
3	Rakennesuunnitelman mukaisuus	☐ kunnossa	☐ puute		
4	Käyttösuunnitelman noudattaminen	☐ kunnossa	☐ puute		
5	Perustukset	☐ kunnossa	☐ puute		
6	Pystytuet	☐ kunnossa	☐ puute		
7	Lujuuden, seisontavakavuuden ja jäykkyyden toteutus	☐ kunnossa	☐ puute		
8	Ankkurointi ja jäykistäminen	☐ kunnossa	☐ puute		
9	Rakenneosien liitokset	☐ kunnossa	☐ puute		
10	Nousutiet	☐ kunnossa	☐ puute		
11	Työtasot	☐ kunnossa	☐ puute		
12	Työtason kiinnitys telineen runkoon	☐ kunnossa	☐ puute		
13	Suojakaiteiden rakenne ja kunto	☐ kunnossa	☐ puute		
14	Jalkalista	☐ kunnossa	☐ puute		
15	Merkinnät ja kilvet	☐ kunnossa	☐ puute		
16	Alla olevan alueen tarvittava eristäminen	☐ kunnossa	☐ puute		
17	Muu:	☐ kunnossa	☐ puute		

TULOS

☐ Saa käyttää ☐ Saa käyttää korjausten jälkeen ☐ Käyttö kielletty – kortti punaiselle

Työnantajan edustaja (tarkastaja)	Työntekijöiden edustaja	Telinetyön työnjohtaja	Muu osallistuja

VNa 205/2009 15 §: teline tarkastetaan ennen käyttöönottoa ja uudelleen kovan tuulen, voimakkaan sateen tai pitkän käyttämättömyyden jälkeen; 16 §: tarkastus ainakin kerran viikossa; 17 §: tarkastuksista pidetään pöytäkirjaa tai muuta tallennetta.

Telinekortti

KemiQR

Kiinnitä telineen nousukohtaan. Kortti kertoo käyttäjälle, että teline on tarkastettu, ja mikä sen kuormitusluokka on.

SAA KÄYTTÄÄ
Käyttöönottotarkastettu

EI KÄYTÖSSÄ – ÄLÄ NOUSE
Keskeneräinen, puutteellinen tai purettava

Työmaa	Telineen tunnus ja sijainti
Telinetyyppi	Pystyttäjä (yritys)
Telineen kunnosta vastaa	Vastuuhenkilön puhelin
Kuormitusluokka (kN/m²)	Suurin pistekuorma (kN)
Käyttöönottotarkastus (pvm)	Käyttöönottotarkastuksen tekijä

VIIKKOTARKASTUKSET

Päivä	Tarkastaja	Havainnot ja korjaukset

Kuormitusluokat SFS-EN 12811-1: 1 = 0,75 · 2 = 1,5 · 3 = 2,0 · 4 = 3,0 · 5 = 4,5 · 6 = 6,0 kN/m². 1 kN vastaa noin 100 kg. Sallittu kuorma valmistajan käyttöohjeesta tai telinesuunnitelmasta.